

1.0 INFORMATIONS GÉNÉRALES

TBOX® 12 est une boîte minuterie multibase qui contrôle un maximum d'accessoires, 12 de 630 W., 12 de 600 W., 16 de 400 W. ou 20 de 315 W.

1.1 DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions : 241 x 180 x 95 mm.

Puissance requise : 230 Vac / 50 Hz.

Puissance maximale : 2.520 W par ligne.

Minuterie analogique. Réserve de marche 48 h.

IP PROTECTION : IP20

1.2 COURANT NÉCESSAIRE

Pour connecter la TBOX 12 fera trois lignes d'alimentation indépendante, au moins 15 ampères chaque une. On considère comme indépendantes des lignes électriques qui peuvent être utilisées exclusivement pour la TBOX 12.

Si vous n'avez pas de pouvoir autonome conduites d'alimentation, nous recommandons que vous commandez l'installation de la TBOX 12 à installateur agréé.

1.3 INSTALLATION

Avant d'installer l'équipement assurez-vous de choisir un endroit sec pour le placement de l'équipement.

Temp. de fonctionnement: 5-40 °C / Humidité: 40-80%

Monter la TBOX 12 près de ses lignes d'alimentation indépendantes. Au bas de la TBOX 12 vous y trouverez trois fils d'alimentation (230V) avec la mise à terre.

IMPORTANT: chaque ligne d'alimentation doit avoir la terre de protection.

Brancher maintenant chacun des deux câbles à la prise de sa ligne électrique indépendante.

1.4 CONSEILS DE CONNEXION

Une fois à suivi les étapes 1.2 et 1.3, vous pouvez connecter les accessoires à la TBOX 12, veuillez lire attentivement les instructions des accessoires que vous voulez connecter afin d'éviter toute erreur de connexion.

1.5. L'AJUSTEMENT DE L'ÉQUIPEMENT POUR UNE UTILISATION

Lorsque vous aurez connecté les accessoires à la TBOX 12, enlever le couvercle en plastique de la montre, dans celui, vous trouverez un commutateur à trois positions:

- 1 = allumage continu.
 - 2 = allumage des heures sélectionnées.
 - 0 = off.
- ✓ Place l'interrupteur en position 1.
 - ✓ Définissez le temps que vous voulez qui s'allume, en tirant sur les broches à l'intérieur de l'équipement hors tension. Broches en dehors équipement allumé.
 - ✓ Le temps minimum de changement (allumé/éteint) est de 15 minutes, équivalents à une broche.

1.6 NETTOYAGE.

Pour un bon fonctionnement de l'équipement, cela doit être propre et sec. Utiliser de l'alcool pour le nettoyage. Cette tâche devrait toujours être fait avec la machine complètement éteinte.

1.7 SÉCURITÉ

La protection peut être compromise si ces instructions ne sont pas suivies.

Vous ne devriez jamais obtenir à l'intérieur de l'équipement, il y a un risque de choc électrique.

Nous recommandons un installateur agréé pour installer le TBOX 12.

Pour éteindre l'équipement prendre la montre à la position 0 et vous pouvez déconnecter tous les accessoires.

Pour toute tâche de maintenance interne (comme le remplacement des fusibles) doit assurer la déconnexion complète du secteur avant de manipuler l'appareil.

1.8 GARANTIE

Les produits de TBOX® ont une garantie d'un an.

Pour faire usage de cette garantie doit retourner le matériel au magasin où il a été acheté.

Toute modification de la TBOX 12 sans le consentement préalable par le fabricant annule la garantie.

Une mauvaise installation annule la garantie.

Le fabricant, l'importateur et le point de vente du matériel est pas responsable de tout dommage résultant de l'utilisation de TBOX 12.

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

TBOX 12 es una caja temporizadora multibase que controla un máximo de 12 accesorios de 630 W., 12 de 600 W., 16 de 400 W. ó 20 de 315 W.

1.1 DATOS TÉCNICOS

Dimensiones: 241 x 180 x 95 mm.

Corriente requerida: 230 Vac / 50 Hz.

Potencia máxima: 2.520 W por línea.

Temporizador analógico. Reserva horaria de 48 h.

Protección IP: IP20

1.2 CORRIENTE REQUERIDA

Para conectar el TBOX 12 necesitará tres líneas de alimentación independientes, por lo menos, 15 amperios cada una. Se consideran líneas independientes de alimentación aquellas que se pueden usar exclusivamente para el TBOX 12.

Si no dispone de líneas independientes de alimentación, le recomendamos que encargue la instalación del TBOX 12 a un instalador autorizado.

1.3 INSTALACIÓN

Antes de la instalación del equipo asegúrese de elegir un lugar seco para la colocación del equipo.

Temperatura de trabajo: 5-40 °C / Humedad: 40 - 80 %

Monte el TBOX 12 cerca de sus líneas independientes de alimentación. En la parte inferior del TBOX 12 encontrará tres cables de alimentación (de 230V) con toma de tierra.

IMPORTANTE: cada línea de alimentación debe tener tierra de protección.

Ahora conecte el enchufe de cada uno de los tres cables de alimentación a la toma de corriente de su línea de alimentación independiente.

1.4 CONSEJOS DE CONEXIÓN

Una vez haya seguido los pasos 1.2 y 1.3 puede conectar los accesorios al TBOX 12, lea detenidamente las instrucciones de los accesorios que desea conectar para evitar cualquier error de conexión.

1.5 AJUSTE DEL EQUIPO PARA SU USO

Cuando tenga los accesorios conectados al TBOX 12, retire la cubierta plástica del reloj, en él, encontrará un interruptor con tres posiciones:

- 1 = Encendido continuo.
 - 2 = Encendido las horas seleccionadas.
 - 0 = Apagado.
- ✓ Coloque el interruptor en la posición 2.
 - ✓ Configure el tiempo en el que quiera que se encienda el equipo, tirando de las clavijas dentro equipo apagado. Clavijas hacia fuera equipo encendido.
 - ✓ El tiempo mínimo de cambio (apagado/encendido) es de 15 minutos, equivalente a una clavija.

1.6 LIMPIEZA

Para un correcto funcionamiento del equipo, este, debe mantenerse limpio y seco. Utilice alcohol para su limpieza. Esta tarea debe realizarse siempre con el aparato totalmente desconectado.

1.7 SEGURIDAD

La protección del TBOX 12 puede verse comprometida si no se siguen estas instrucciones.

Nunca debe acceder al interior del equipo, existe riesgo de descarga eléctrica.

Recomendamos que sea un instalador autorizado quien instale el TBOX 12.

Para apagar el equipo lleve el reloj a la posición 0 y ya puede desconectar todos los accesorios.

Para cualquier tarea de mantenimiento interno (como sustitución de fusibles) debe asegurarse de la total desconexión de la red eléctrica antes de manipular el equipo.

1.8 GARANTÍA

Los productos TBOX® tienen un año de garantía.

Para hacer uso de esta garantía debe devolver el equipo al punto de venta donde lo adquirió.

Cualquier alteración en el TBOX 12 sin previo consentimiento por el fabricante anula la garantía.

Una instalación errónea anula la garantía.

El fabricante, importador y punto de venta del equipo no se responsabiliza de ningún daño derivado del uso del TBOX 12.



1.0 GENERAL

TBOX® 12 is a timer box able to control up to 12 x 630 W., 12 x 600 W., 16 x 400 W. or 20 x 315 W. accessories.

1.1 TECHNICAL DATA

Dimensions: 241 x 180 x 95 mm.

Required Voltage: 230 Vac / 50 Hz.

Max. output: 2.520 watt by line.

Analogue timer. Power reserve 48 h.

IP protection: IP20

1.2 REQUIRED VOLTAGE

In order to connect the TBOX® 12 you may need two "clean" group with at least 15 Amp. This "clean" group should be only used by the TBOX® 12. If you do not have an extra "clean" group, it is recommended to get the TBOX® 12 installed by a certified installer.

1.3 INSTALLATION

Before installing the equipment be sure to choose a dry place for equipment placement.

Temp.: 5-40 °C / Humidity: 40 - 80 %

- ✓ Set the TBOX® 12 close to your "clean" group. At the bottom of the TBOX® 12 you may find three earth wires (230 V).
- ✓ Install an earth wire for each "clean" group .
- ✓ Plug each wire to its related "clean" group.
- ✓ The three wires may be now divided into three different "clean" groups.

1.4 CONNECTION ADVICES

Once you have followed the steps 1.2 and 1.3 you may be able to connect the accessories to your TBOX® 12. Read the installation manual of your accessories carefully, in order to get a proper connection.

1.5 SETTING FOR USE

When all your accessories are connected to the TBOX® 12, remove the plastic cover of the timer. You may find three switch positions:

- 1 = Continue ON.
- 0 = ON at the set times.
- 0 = Everything OFF.

- ✓ Put the switch on 0.
- ✓ Select when the TBOX® 12 needs to be switched "ON" or "OFF". Pins pushed INWARD: the timer will switch "OFF".
Pins pushed OUTWARD: the timer will switch "ON".
- ✓ The shortest switch position of the timer is 15 minutes.

1.6 CLEANING

For proper operation of the equipment, this must be kept clean and dry. Use alcohol for cleaning. This task should always be done with the machine switched off completely.

1.7 SECURITY

TBOX® 12 protection may be compromised if these instructions are not followed.

You should never get inside the product, there is a risk of electric shock.

Installation by a certified installer is recommended.

Voltage MUST be disconnected before installing.

To turn off the equipment takes the clock to 0 and can disconnect all accessories.

For any internal maintenance task (as fuse replacement) must ensure complete disconnection from the mains before handling the equipment.

1.8 WARRANTY

TBOX® products have one year warranty.

In order to use this warranty the equipment must be returned to the dealer where it was bought.

Any change in the TBOX® 12 without previous manufacturer consent invalidates the warranty.

Incorrect installation invalidates warranty.

Neither the manufacturer, the importer nor the seller are responsible for any damage coming from the use of TBOX® 12.

1.5 INBETRIEBNAHME

Wenn Sie alle Zubehörteile mit der TBOX® 12 verbunden haben, entfernen Sie bitte den Plastiküberzug.

Sie können nun die 3 Schalterpositionen erkennen.

- 1 = Eingeschaltet
- 0 = Eingeschaltet zur angegebenen Zeit.
- 0 = Ausgeschaltet.

Stellen Sie den Schalter auf 0.

Wählen Sie aus, zu welcher Zeit die TBOX® 12 an- bzw. ausgeschaltet werden soll. Drehen Sie den Regler nach innen, ist dieser ausgeschaltet, „OFF“ Drehen Sie den Regler nach außen, ist dieser eingeschaltet „ON“.

Sie können die Zeitschaltuhr in 15 Minuten Abständen einstellen

1.6 REINIGUNG

Um die gewünschte Funktion der TBOX® 12 aufrechtzuerhalten, muss das Gerät sauber gehalten und trocken gelagert werden. Verwenden Sie Alkohol zur Reinigung. Die Reinigung sollte bei vollständig ausgeschalteter TBOX® 12 erfolgen.

1.7 SICHERHEITSHINWEISE

Der sichere Gebrauch der TBOX® 12 ist nur gewährleistet, wenn Sie diese Gebrauchsanweisung befolgen. Sie sollten die TBOX® 12 niemals selbstständig öffnen, da die Gefahr eines elektrischen Schocks besteht. Wir empfehlen Ihnen die Installation durch einen Fachmann vornehmen zu lassen. Der Stromfluss sollte vor der Installation unterbrochen werden. Um angeschlossene Geräte zu entfernen, stellen Sie den Schalter auf „0“. Anschließen können alle angeschlossenen Geräte sicher entfernt werden. Für jegliche Instandhaltungsarbeiten muss die TBOX® 12 vom Stromnetz entfernt werden.

1.8 GEWÄHRLEISTUNG

Alle TBOX® 12 Produkte haben eine Gewährleistung von 12 Monaten.

Um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen muss die TBOX® 12 zum Händler des Kaufes zurückgebracht werden. Durch jedwede Veränderung an der TBOX® 12, die ohne einen Fachmann durchgeführt wird, erlischt die Garantie.

Bei einer nicht fachmännischen Installation der TBOX® 12 erlischt die Garantie.

Weder der Hersteller, der Importeur noch der Händler können für einen möglichen Schaden, der durch die TBOX® 12 verursacht wird, zur Verantwortung gezogen werden.

